

型号：TJ012-90° / TJ012B-90° / TJ021-180° / TJ009-135°

最大门重：45kg 最大门阔：800mm 适用门厚：8-12mm

调速步骤：

玻璃夹妥善安装后，移除液压铰链预设定位胶件。将玻璃门打开至 70°或以上，因应需要以阀门螺丝调节闭门速度。每次调速前，请先将阀门螺丝依指示向(-)方向扭至最入，待 10 秒后再慢慢地将阀门螺丝依指示向(+)方向扭出，以达至需要之闭门速度。



注意事项：

1. 每套玻璃夹包括液压铰链 1 件及弹簧铰链 1 件。
2. 只有液压铰链设有调速阀门螺丝，此螺丝不可完全松开，以保证产品功能。
3. 除玻璃夹页螺丝及调速阀门螺丝外，所有其它螺丝均不可松开。
4. 液压铰链应安装在上方，弹簧铰链应安装在下方。
5. 液压铰链预设定位胶件，以便安装。在安装完成后，请将胶件移除。