



無極芯可調式承重鉸鏈

型號	承重	定位
WJ201BS	160kg	95°
WJ201BT	160kg	不定位
WJ203BS	120kg	95°
WJ203BT	120kg	不定位
WJ205BS	60kg	95°
WJ205BT	60kg	不定位


產品明細





適用門厚





安裝步驟





1. 確定安裝位置，按照紙規或實物開孔。




2. 以木牙螺絲安裝門框方底座，移除墊片及卸下機螺絲備用。





3. 將鉸鏈安裝在門扇上 (注意圖示膠粒應已穩妥地安裝在鉸鏈上)。



4. 墊起門扇，打開鉸鏈至 90°，並以機螺絲將門框方底座及鉸鏈接合 (注意圖示膠粒已穩妥地安裝在鉸鏈上)。



5. 略鬆機螺絲，調節門扇垂直度及水平度，完成後收緊機螺絲。



6. 完成檢查後，安裝餘下的木牙螺絲及面蓋。安裝完成。